

取扱説明書

スイーツチェア ドーナツ DNC-48
スイーツチェア ハイ ドーナツ DNC-65

一年間品質保証※

有限会社 ルネセイコウ
Runeseikou Corp.
http://www.runeseikou.com

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前にかならずお読みください。

また、本書は お買上げのレシートまたは領収書と併せてお手元にて保管ください。

※弊社 保証規定に基づきます。保証規定につきましては弊社ホームページをご参照ください。



安全上のご注意



本製品は折りたたみ式のため、開閉する際の誤った操作は指、手をはさんでけがをする恐れがあります。本説明書の操作方法にしたがって操作してください。



本製品を踏み台の代わりなどの使用で、椅子の上に座らないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。



脚キャップは接地部が小さいため、床がフローリングや畳など傷つきやすい床面での使用時、床のキズ、へこみ等の原因になります。敷物を敷いていただくとキズ、へこみ防止に効果があります。

- 座った姿勢で椅子を傾けるなど、不安定な状態で使用しないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。
- 誤った操作や 不適当な使い方は、けが 破損などの原因になります。特にお子様のご使用にはご注意ください。
- 完全に開脚し、できるだけ平坦な床面でご使用ください。
- 滑りやすい床面での使用はご注意ください。
- 各部の取付ネジ類は時々点検して、ゆるんでいた場合はしっかり締め直してください。
- 脚キャップは消耗品です。使用前に点検し、磨耗や割れた時は交換してください。

(交換部品は販売店にてお求めください。)

いす、腰掛け及び座いす類の品質表示

寸 法 スイーツチェア ドーナツ 幅 330×奥行 450×高さ 740 座面の高さ485 mm
スイーツチェア ハイ ドーナツ 幅 360×奥行 460×高さ 930 座面の高さ655 mm

(座面：直径300 mm)

構造部材 フレーム：金属(鋼)

表面加工 エポキシ樹脂粉末焼付塗装 (一部クロームメッキ)

張り材 ポリエステル

クッション材 ウレタンフォーム

取扱上の注意


- 直射日光または熱を避けること。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。

表示者

有限会社ルネセイコウ
大阪府八尾市弓削町南 2-50-53
〒581-0034 TEL 072-920-1020

広げ方

背部を持ち、座の前部を持って前へ引き出します。



折りたたみ方

背の上部を持ち、座の後部を持って上へ引き上げます。



※ 折りたたみ式椅子の構造上、使用時にきしみ音が発生する場合があります。連続して発生する場合は、きしみ音が発生する箇所に潤滑剤を塗布すると きしみ音の減少に効果があります。
(使用時に衣服などに付着しない量にするなど、ご注意ください。)