

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用になる前にならずお読みください。
また、本書はお手元にて保管してください。

⚠ 安全にご使用いただくために



本説明書の折りたたみ操作方法にしたがってご使用ください。
ヒンジ付近に手をつけたまま操作されると、手 指等をはさんでケガをすることがあります。



踏み台の代わりなどの使用で、上に乗らないでください。
倒れてケガをしたり、破損の原因になります。

- 床がフローリングや畳など キズつきやすい床面での使用は、床のキズへこみ の原因になります。敷物を敷いておくことでキズ防止に効果があります。
- 誤った操作や 不適当な使い方は、ケガ 破損等の原因になります。
特にお子様のご使用にはご注意ください。
- 脚キャップは消耗品です。磨耗や割れた時は交換してください。

(交換部品は販売店にてお求めください。)

机及びテーブル類の品質表示


外形寸法	幅 600 × 奥行 450 × 高さ 700 mm
甲板の表面材	天然木化粧繊維板
構造部材	スチールパイプ
表面加工	粉体塗装
取り扱い上の注意	イ. 直射日光又は熱を避けること。 ロ. 加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないこと。 ハ. 著しい汚れを落とす場合は、うすめた 中性洗剤を使用すること。

表示者

有限会社 ルネセイコウ

〒581-0034
大阪府八尾市弓削町南 2-50-53
TEL 072-920-1020 FAX 072-920-1021

広げる操作




天板の下部を図のように回転させてください。

折りたたみ操作



1. 矢印の場所を押して脚パイプを屈折させます。



2. 天板を矢印の方向へ回転させてください。

※ 天板裏にある穴は
製造上必要な為、
意図的に開けた穴です。

