

取扱説明書

ワーキングチェア モア

CSW-110(W)(A)

有限会社 ルネセイコウ
Runeseikou Corp.
http://www.runeseikou.com

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前にならざるお読みください。また、本書は お買い上げのレシートまたは領収書と併せてお手元にて保管してください。

Made in Japan

※弊社 保証規定に基づきます。保証規定につきましては弊社ホームページをご参照ください。

一年間品質保証※

ご使用上の注意

警告 表示を無視して誤った取扱いをされると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

本製品を踏み台の代わりなどの使用で、椅子の上に乗らないでください。倒れてケガをしたり、破損の原因になります。

椅子の上に物(特に熱い物など)を置かないでください。座が動いて物が落下し、ケガ・やけどをするおそれがあります。

座った姿勢で椅子を傾けるなど、不安定な状態で使用しないでください。倒れてケガをしたり、破損の原因になります。

本製品に座ったまま移動しないでください。意図せず後脚が折れたため転倒するおそれがあります。

座部は取外し式です。座高さ調節時に誤って落とさぬようご注意ください。

使用時に可動する座部や開閉する部分で手、指等をはさんでケガをするおそれがあります。ご注意ください。

お子様だけの使用時はご注意ください。

ご使用中、ご使用後 お身体に異常を感じた時は直ちに使用を中止してください。

健康者の方、及び特に高齢の方、妊娠中の方、骨粗しょう症・ヘルニア等 持病(特に腰まわり)をお持ちの方、お身体に障がいをお持ちの方はご使用時、転倒等しないようご注意ください。

注意 表示を無視して誤った取扱いをされると、傷害を負う可能性、及び物的損害の発生が想定される内容です。

接地部には大きな負荷がかかるため、フローリングや畳などキズつきやすい床面での使用時、床のキズ・へこみ等の原因になります。敷物を敷いていただくキズ・へこみ防止に効果があります。

各部の取付ネジはご使用前に点検いただき、ゆるんでいた場合はしっかり締め直してください。

開閉操作時、フレーム内部でカラカラと音がする場合がございます。これはフレーム穴あけ加工時の鉄片が製品内部に留まることで発生しますが、ご使用に問題はございません。

本製品は長期間ご使用いただくと、後脚の折れたたみ操作が軽くなる場合がございます。これは摺動部の摩耗に起因しますが、ご使用上問題ありません。※上記症状にガタつきを伴う場合はご使用をおやめください。

完全に開脚し、できるだけ平坦な床面でご使用ください。

ゴム部品やキャップはご使用前に点検いただき、はまり具合が不完全な場合にはしっかりはめ直してください。裂け目や磨耗等があればお早めに交換してください。(交換部品は販売店、または本紙記載ルネセイコウにお問合せください)

品質表示

寸法 幅 350×奥行 480×高さ 840 mm
座面の高さ 350 ~ 650 mm

構造部材 金属(鋼)

表面加工 エポキシ樹脂粉体焼付塗装

張り材 ビニールレザー

クッション材 ウレタンフォーム

取扱い上の注意

- 直射日光または熱を避けること。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。

表示者

有限会社ルネセイコウ

〒581-0034


大阪府八尾市弓削町南 2-50-53

TEL 072-920-1020

製品の特徴


■ 座面がスウィング

人の動きに合わせて座面が前に左右にスウィング。立っている姿勢に近づき、身体への負担が低減します。



■ 作業に合わせて座面高さを6段階に調節できます。

350~650mm




■ 背もたれは上下首振り機能付き。

背筋をのばしてストレッチ



各部の名称

- ①フックバー
- ②フレームバー
- ③フレームパイプ
- ④後ろ脚
- ⑤スウィングゴム
- ⑥シートフック
- ⑦シートストッパー



座面高さ調節

座部後端のシートフックをフレームバーに引っ掛け、左右2つのシートストッパーをフレームパイプに当てます。

調節範囲はフレームバーの位置の6段階です。お好みの位置でご使用ください。




最下段位置でご使用の際には前方への転倒にご注意ください。

ご使用毎に、シートフックがしっかりとフレームバーに引っかかり、フレームパイプにシートストッパーの半円ミゾ部が当たっていることを確認してから着座してください。

折りたたみ方

座部のシートフックをフックバーに引っかけ後ろ脚を折りたたみます。



脚キャップ・ストッパー・ゴムは消耗品です。

時々点検し、キズや裂け目などが生じたときは、それぞれセットで交換してください。各消耗部品はお求めいただいた販売店へお問い合わせください。

*スウィングゴムの表面に白い粉が出てくる場合があります。これはゴムに含まれる老化防止剤等の配合材料がゴムの特性として表面に出てくるもので、使用上の問題はございません。

脚キャップ



ストッパー



スウィングゴム



(座は4個セット)
(背は2個セット)