

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前にかならずお読みください。また、本書はお手元にて保管してください。



安全にご使用いただくために



本製品は折りたたみ式のため、操作する時に開閉する部分で 手指をはさんでけがをすることがあります。

本説明書の操作方法にしたがって操作してください。



本製品を踏み台の代わりなどの使用で、椅子の上に乗らないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。

- 座った姿勢で椅子を傾けるなど、不安定な状態で使用しないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。
- 床がフローリングや畳など 傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみの原因になります。敷物を敷いておくとう傷防止に効果があります。
- 誤った操作や 不適当な使い方は、けが 破損などの原因になります。特にお子様のご使用にはご注意ください。
- 各部の取付ネジ類は時々点検し、ゆるんでいた場合は、しっかり締め直してください。
- 脚キャップは消耗品です。磨耗や割れた時は交換してください。

(交換部品は販売店にてお求め下さい。)

いす、腰掛け及び座いす類の品質表示

寸 法 幅 395×奥行 445×高さ 765 座面の高さ 490 mm
 (折畳時 : 幅 395×奥行125×高さ 875 mm)

構造部材 フレーム: 金属(鋼)

張り材 / クッション材 ポリエステル / ウレタンフォーム

表面加工 エポキシ樹脂粉体焼付塗装 (一部クロームメッキ)

取り扱い上の注意

● 直射日光または熱を避けること。

● 著しい汚れを落とす場合は、
うすめた中性洗剤を使用すること。

表示者

有限会社ルネセイコウ


大阪府八尾市弓削町南 2-50-53

〒581-0034 TEL 0729-20-1020

広げ方

・座部と背部を持ちます。

・座部を前へ引き出します。



折りたたみ方

背部を持ち、座部の後ろを上へ引き上げます。

